SUPERIOR

Sandwich Maker

BEDIENUNGSANLEITUNG
DEUTSCH

Modell	**LW-067**
Netzspannung	230V ~ 50Hz
Nennleistung	750 Watt
Elektr. Schutzklasse	I
Netto Gewicht	1,44 kg
2 Funktions LED's, Thermostatsteuerung (automatisch), Rutschfeste Gummifüsse, Sicherheitsverschluss, Antihaftbeschichtung zur leichten Reinigung	

Elektrogeräte sind kein Spielzeug! Halten Sie Kinder fern vom Gerät! Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und/oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch des Gerätes alle Hinweise.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf.
Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an. Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel. Gleiches gilt für Steckdosenleisten mit Zeitschaltuhr.
- Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Achten Sie beim Verlegen des Netzkabels darauf, dass es beim Betrieb des Gerätes nicht zu einer Stolperfalle werden kann.
- Halten Sie das Netzkabel fern von heißen Flächen, offenen Flammen sowie von scharfen Kanten.
- Berühren Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen.

- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- ACHTUNG! Zum Unterbrechen oder Abschalten des Gerätes müssen Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Das Gerät verfügt nicht über einen Ein-/Ausschalter und schaltet nicht automatisch ab.
- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.

- Decken Sie den Sandwichmaker niemals mit Gegenständen / Stoffen ab! Brandgefahr!
- Das Gerät darf nicht ohne Inhalt betrieben werden. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht überhitzt wird.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.

- Während des Betriebes wird die Oberfläche des Gerätes stark erhitzt. Berühren Sie das Gerät nur an den dafür vorgesehenen Griffen. Verbrennungsgefahr!
- Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht unbemerkt in die Hände von Kindern gelangt!
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Halten Sie sämtliche Verpackungsmaterialien fern von Kindern. Erstickungsgefahr!
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch eine entsprechend qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Gleiches gilt für den Netzstecker.
- Prüfen Sie das Gerät, das Netzkabel sowie den Netzstecker regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren.
- Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Benutzen Sie dieses Gerät nur zu dem in dieser Anleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nur auf hitzebeständigen Oberflächen. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder offenem Feuer auf.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

ERSTMALIGER GEBRAUCH

- Gerät durch Aufziehen des Schnappschlosses in der Mitte des Griffs und Hochklappen des Deckels öffnen.
- Um Staub oder eventuelle Rückstände vom Herstellungsprozess zu entfernen, reinigen Sie bitte vor dem Erstgebrauch die Backflächen des Gerätes und trocknen Sie diese nachfolgend gründlich ab.
- Tragen Sie vor dem ersten Gebrauch bitte mit einem Pinsel oder Tuch ein wenig hitzebeständiges Speiseöl auf die Backflächen auf und verteilen Sie es gleichmäßig. Das Einölen ist nur bei der ersten Inbetriebnahme des Gerätes erforderlich.

Wichtiger Hinweis:
Bei der ersten Inbetriebnahme des Geräts kann es zu einer leichten Rauchentwicklung kommen. Dies ist kein Defekt. Während des normalen Betriebs werden Öle eingesetzt. Der Rauch verschwindet nach ein paar Minuten.

BETRIEB

- Klappen Sie den Deckel herunter und verschließen Sie das Klappschloss am Griff.
- Schließen Sie den Netzstecker des Gerätes an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an.
- Lassen Sie das Gerät ca. 3 Minuten vorheizen. Die erforderliche Betriebstemperatur ist erreicht, wenn die rote Lampe erlischt.
- Nach dem Aufheizen, öffnen Sie den Gerätedeckel und legen Sie die unteren Brothälften in die Backflächen des Gerätes ein und bringen Sie auf diesen die Füllung auf. Decken Sie nachfolgend die Füllung mit den oberen Brothälften ab.
- Für goldbraun getoastete Sandwichs empfehlen wir, die äußere Brothälfte leicht mit Butter zu bestreichen. Die Füllung wird zwischen den ungebutterten Flächen aufgebracht.
- Wenn die Brotflächen nicht mit Butter eingestrichen werden, kann es nach mehrmaligem Gebrauch des Geräts erforderlich sein, die Backflächen erneut einzuölen.
- Klappen Sie den Gerätedeckel herunter und verschließen Sie das Schnappschloss. Achtung! Nicht mit Gewalt schließen.
- Während des Betriebs wechselt die Anzeigeleuchte aufgrund des zeitweise erforderlichen Aufheizens zwischen "ROT" und "GRÜN".
- Sandwich für ca. 3 - 5 Minuten toasten. Die Toastdauer kann je nach Geschmack variieren. Das Gerät röstet das Brot beidseitig und versiegelt die Aromen.
- Durch das Schmelzen der Füllungen, ist bei der Entnahme der fertigen Sandwichs häufig mechanische Hilfe erforderlich. Um Beschädigungen auszuschließen, verwenden Sie für die Speiseentnahme bitte keine scharfen oder scharfkantigen Gegenstände. Verwenden Sie ausschließlich Holz- oder Kunststoffwender.
- ACHTUNG! Zum Unterbrechen oder Abschalten des Gerätes müssen Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Das Gerät verfügt nicht über einen EIN/AUS-Schalter und schaltet nicht automatisch ab.

Achtung:
Während des Betriebs werden die Backflächen des Gerätes sehr heiß. Vorsicht, es besteht Verbrennungsgefahr.

Tipps für die Zubereitung:
- Das Gerät stets vorwärmen.
- Brotscheiben stets von außen mit Butter bestreichen.
- Für die Füllung empfehlen wir die Verwendung von Scheibenkäse. Schmelzkäse eignet sich aufgrund seines starken Verlaufens bei hohen Temperaturen weniger.
- Befüllen Sie die Sandwichs nicht übermäßig, da die Füllung herausquellen, zu stark verlaufen und an den Backflächen anbrennen kann oder das Gerät nicht korrekt geschlossen werden kann.

REINIGUNG UND PFLEGE

Achtung:
Vor der Reinigung, das Gerät durch Ziehen des Netzsteckers, ausschalten und abkühlen lassen!

- Lassen Sie Verschmutzungen nicht antrocknen. Reinigen Sie das Gerät und die Backflächen möglichst bald nach dem Gebrauch.
- Die Backflächen können mit einem feuchten Tuch und einem milden Spülmittelzusatz gereinigt werden. Reiben Sie nachfolgend die Flächen mit einem weichen Tuch trocken.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes und der Backflächen keine aggressiven Reinigungsmittel, Topfkratzer, Stahlbürsten, Scheuersand oder sonstige harten Gegenstände, welche die Oberflächen verkratzen könnten.

ENTSORGUNG

Elektroaltgeräte aus privaten Haushalten

- Wenn Sie das Elektrogerät nicht mehr verwenden wollen, geben Sie das bei einer öffentlichen Sammelstelle für die Elektroaltgeräte kostenlos ab.
- Elektroaltgeräte dürfen in keinem Fall in die Restabfalltonnen gegeben werden (siehe Symbol).

Weitere Entsorgungshinweise

- Geben Sie das Elektroaltgerät so zurück, dass seine spätere Wiederverwendung oder Verwertung nicht beeinträchtigt wird. Batterien müssen vorher entfernt und die Zerstörung von Behältern, die Flüssigkeiten enthalten, vermieden werden.
- Elektroaltgeräte können Schadstoffe enthalten. Bei falschem Umgang oder Beschädigung des Gerätes können diese bei der späteren Verwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Gewässer- und Bodenverunreinigungen führen.

SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes.

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf. Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt evt. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline um weitere Schritte zu besprechen.

Wichtiger Hinweis:
Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline.

ARTIKEL-NR.: 10100119

GS-ZEICHEN-ZERTIFIKATSINHABER: / GS-LICENCE HOLDER:
NINGBO KAIBO GROUP CO., LTD.
HERGESTELLT FÜR: / PRODUCED FOR:
AERA RUNDFUNK- UND FERNSEH GMBH
HANNS-MARTIN-SCHLEYER STRASSE 2
D-77656 OFFENBURG
HERGESTELLT IN CHINA